

Dövrü xidmət	Bütün modellər																					
	Dayışma / Yoxlama Intervalı																					
	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
AYLAR	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
YÜRÜŞ *1000	1	5	12.5	20	27.5	35	42.5	50	57.5	65	72.5	80	87.5	95	102.5	110	117.5	125	133	140	147.5	
Avtomobil yuxarı qatırs																						
Mühərrik yağının və filtrinin dəyişdirilməsi		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Xarici yanacaq fitrinin dəyişdirilməsi (əgər təchiz edilibsə)					R			R		R			R			R		R		R		R
Çəndaxılı yanacaq fitrinin dəyişdirilməsi (əgər təchiz edilibsə)								R						R								R
Mexaniki transmisiya mayesinin dəyişdirilməsi				I			I		I		I		R		I		I		I		I	I
Paylayıcı transmisiya									I				R									I
Arxa differensial mayesinin dəyişdirilməsi				I			I		I		I		R			I		I				I
Avtomat transmisiya yağının və filtrin dəyişdirilməsi									R									R				
Mühərrik soyuducusunun dəyişdirilməsi		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Əyləc mayesinin dəyişdirilməsi				I		I		I		I		R					I		I		I	R
Ön və arxa əyiböclərin yoxlanması (Təmizlənməsi)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Təkərlərin proektorunun qalınlığını, yeyilməsini yoxlayın və təzyiqini nizamlayın	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Təkərlərin yerlərinin dəyişdirilməsi				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Təkərlərin balansı*				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Qayışların dəyişdirilməsi *														R								
Mühərrik qayışlarının yoxlanması və nizamlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I
Yağ və maye sızmasının yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Asqı komponentlərinin yoxlanılması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Saltıqların zədələnməyə və yağ sızmasına görə yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
İşlək silindrin, PCV və ya ABS Modulunun sızmaya görə yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Yanacaq xətlərinin zədə və deformasiyaya görə yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Xaricətmə borusunun, səsbəğanın zədə və sızmaya görə yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Avtomobil aşağı endirin																						
Hava filtrin dəyişdirilməsi				R			R		R		R		R		R		R		R		R	R
Salon filtrin dəyişdirilməsi				R			R		R		R		R		R		R		R		R	R
Alqıma şamlarının dəyişdirilməsi sadə					R				R					R					R			R
Alqıma şamlarının dəyişdirilməsi										R					R							R
Bos hərəkətin yoxlanması																R						I
Əl əyləcinin işləməsini yoxlayın, lazımsa nizamlayın	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	A	I	I	A	I	I	A	I	I	A
Akkumulyatora yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Xarici və daxili işıqların funksiyalarının yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Kondisionerin işləməsinin və sızmasının vizual yoxlanması	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bütün mayələrin səviyyəsi və vəziyyətini yoxlayın. Lazımsa əlavə edin.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Akkumulyatorun terminallarının yağlanması										L								L				L
Yanacaq doldurma qapağının yağlanması										I								I				I
Kapotun petla və kilidinin yağlanması										I								I				L
Qapı petlalarının yağlanması										I								I				L
Baqajın petla və kilidinin yağlanması										I								I				L
Abreviatura:	A: Tənzimlə	I:Yoxla, düzəlt, I					R: Dayış										L: Yağla					